

Sada signalizátorů 3+1 EXPRESS K-280

Carp Zoom – CZ3122

SIGNALIZÁTOR

- k zapnutí/vypnutí stiskněte dlouze tlačítko **V**
- krátkým stisknutím tlačítka **V** lze upravit hlasitost
- stisknutím tlačítka **S** lze upravit citlivost
- stisknutím tlačítka **T** lze upravit tón
- stisknutím tlačítka **L** lze zapnout/vypnout noční světlo

PŘIJÍMAČ

- k zapnutí/vypnutí stiskněte dlouze tlačítko **Napájení**
- krátkým stisknutím tlačítka **V** lze upravit hlasitost
- stisknutím a podržením tlačítka **V** lze aktivovat vibrační režim
- tón přijímače je vždy stejný jako tón nastavený na signalizátoru

Spárování indikátorů záběru a přijímače (obvykle zbytečné)

1. Zapněte všechny signalizátory.
2. Ujistěte se, že je přijímač vypnutý.
3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení současně, dokud LED neblinká.
4. Nejdříve otočte válečkem signalizátoru, který chcete spárovat (simulace úlovku), pokud je úspěšně spárován, přijímač jednou pípne a rozsvítí se další LED přijímače.
5. Opakujte bod 4, dokud nejsou hotové všechny signalizátory, které chcete spárovat s přijímačem.
6. Jakmile jsou všechny signalizátory spárovány s přijímačem, stiskněte tlačítko **V**, dokud kontrolky LED nezhasnou, pokud spárujete 4 signalizátory (k dispozici samostatně) po spárování všech čtyř, přijímač se automaticky vypne.

Při příštím zapnutí bude přijímač spárován s vašimi signalizátory.

Upozornění: Pokaždé, když bude přijímač nastaven do režimu párování, předchozí nastavení budou odstraněna!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Signál dosahu (150-200 m) v závislosti na podmínkách.
- Pro PŘIJÍMAČ je potřeba 1x 9V 6LR61 baterie a pro SIGNALIZÁTOR 3x 1,5V AAA baterie (**baterie nejsou součástí balení**).